

Scheinwerfereinleuchtliste Helga is BAG

Nr.	Typ	Farbe	Wo leuchtet er hin	Focus
1	Fresnel 1000W	LEE 152	Frontlicht linke Bühnenseite, für grosses Spiellicht	gross
2	Fresnel 1000W	LEE 152	Frontlicht Spielfläche Mitte Bühne Rechte Seite bis zu Herrn Strobstrophsky	gross
3	Fresnel 1000W	LEE 152	Frontlicht für Herrn Strobstrophskys Labor	gross
4	Profiler 750W 25-50°	LEE 103	Frontlicht für Fernsehstudio Tisch, Stuhl, geschnitten auf Leinwand, inkl. kleine Tasche am Taschenständer	eng, scharf
5	Fresnel 1000W	LEE 201	Frontlicht „Trance“, Mitte Bühne, ca 3m Lichtkegel	gross
7	Fresnel 1000W	No Colour	Seitenlicht weiss, Spielfläche	gross
8	Fresnel 1000W	LEE 179	Seitenlicht gelb, Spielfläche	gross
9	Fresnel 1000W	No Colour	Gegenlicht Spielfläche	gross
10	Fresnel 1000W	No Colour	Gegenlicht linke Bühnenseite, erweitertes Spiellicht	gross
11	Fresnel 1000W	LEE 116	Gegenlicht „Trance“	gross
12	Profiler 750W 25-50°	LEE 170	Gegenlicht Studio auf Stuhl	eng, scharf
13	Fresnel 1000W	No Colour	Gegenlicht für Herrn Strobstrophskys Labor	gross
14	PAR 64 MFL 1000W	LEE 105	Gegenlicht Spielfläche, Bühnenmitte	MFL
15	PAR 64 MFL 1000W	LEE 119	Gegenlicht Spielfläche, Bühnenmitte	MFL
16	PAR 64 MFL 1000W	No Colour	Frontlicht für Kleiderständer	MFL
17	Derby Discoeffekt	Rainbow	Gegenlicht für „Sandy“, Spielfläche, Strobstrophskys Labor	
18	Rotes Drehlicht	rot	Auf Kleiderständer befestigt	
19	Profiler 750W 25-50°	No Colour	Position Mitte Bühne Loredana und Helga	eng, weich